

POLYS EXTRA



SPECÁLIS MOSODAI ADALÉKANYAG KONCENTRÁTUM FÉNYVÉDŐ OKOZTA FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

- **Eltávolítja és megakadályozza a krémek, olajok és fényvédő termékek foltjainak kialakulását**
- **Segít megelőzni a polikvaternium okozta fekete pöttyök kialakulását**
- **Oxipur termékekhez optimalizálva**



Speciális adalékanyag koncentrátum fényvédő krémek okozta rózsaszín és sárga foltok és a szürke/fekete pöttyök automata mosással történő eltávolításához. Minden mosási programban és bármilyen vízkeménységnél használható.

Speciálisan kialakított formula:

- **Eltávolítja és megakadályozza a szöveteken, különösen a párnákon és az ágyneműkön a krémek, olajok és fényvédő termékek használata miatt lerakódott sárga és/vagy rózsaszín foltok kialakulását.** A krémek, olajok és fényvédő termékek által elszíneződött szövetek mosás előtti azonosítása nem mindig egyszerű, mivel a foltok általában a szövet mosása után jelennek meg. Valójában a fényvédő termékekben található anyagok és a mosóközegben lévő ásványi anyagok, különösen a vas kölcsönhatása okozza.
- **Használata segít megelőzni a szürke/fekete pöttyök kialakulását a szöveteken, amelyet a polikvaternium családba tartozó kationos polimerek lerakódása okoz, melyek a tusfürdőkben, habfürdőkben, samponokban, kondicionálókban és különböző kozmetikai, testápolási termékekben található összetevők.** Ezek a kozmetikai termékek általában nem érintkeznek közvetlenül a szövetekkel, de tanulmányok kimutatták, hogy védőfilmet képeznek a bőrön és a hajon, amely aztán átkerül a szövetekre. A polikvaterniumok által szennyezett szövetek mosás előtti azonosítása nagyon nehéz, mivel nem hagynak maradványokat és színtelenek. Valójában a foltok mosás után jelennek meg, mivel a polikvaterniumok a mosófürdőben mágnesként viselkednek, amely képes magához vonzani a szétszóródott szennyeződést, és így rögzíti azt a szöveten.

POLYS EXTRA

❓ HASZNÁLAT

Használja lehetőleg az előmosás és a főmosás során!

- Az Oxipur termékcsalád többi termékével és a Sutter Tech automatikus adagolórendszerekkel együtt használható!
- A krémek, olajok és fényvédő szerek foltjainak eltávolítására és megelőzésére: lehetőleg a főmosás során használja a főmosószerrel együtt (Enzy Extra, Clean Active vagy Degre Plus). A folteltávolító képesség további növelése érdekében a mosófűrdőben, a főmosószer bevezetése után legalább 5 perc késleltetéssel adagolja be a Polys Extra-t Per Active vagy Oxy Active szerrel, biztosítva, hogy a 40°C és 60°C közötti hőmérsékletű mosási fázis legalább 15 percig tartson! Ilyen típusú foltok jelenléte esetén nem ajánlott a Chlor Active használata.
- A polikvaternium foltok kialakulásának megelőzése érdekében: lehetőleg az előmosás és a főmosás során használja, és 60 másodperccel a főmosószer (Enzy Extra, Clean Active vagy Degre Plus) előtt adagolja be, hogy megakadályozza a szétszóródott szennyeződések, a szürke/fekete pöttyök kialakulásának fő okait. A legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott a Det Boost-ot is a főmosószerrel együtt a mosáshoz adni.

További információért forduljon szakemberinkhez.



📖 HIGÍTÁS

- Előmosásnál: 1-3 ml / száraz ruha kg.
- Főmosásnál: 3-8 ml / száraz ruha kg.

A mosási ciklusnak, a víz keménységének és a szennyeződés mértékének megfelelően kell adagolni.

🔧 TECHNIKAI ADAGOK

KÜLSŐ: Folyadék

SZÍN: Sárga

ILLAT: Technikai

COV/VOC: 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Ossz.száraza.t. [%]
7,8 ± 0,5	7,5 ± 0,75	1.016			

⚠️ MEGJEGYZÉSEK

Tartalmaz: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Allergiás reakciót válthat ki.

POLYS EXTRA

MEGJEGYZÉS

Adalékanyag koncentrátum szövetek mosásához. Mindig tartsa be a ruhák címkéjén található mosási utasításokat! Használat előtt mindig olvassa el a termék Műszaki adatlapját és Biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap letölthető a www.assistentrend.hu oldalról.

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
5808	Kg 20	1	13x2=26