

CUAT NEXT



TISZTÍTÓ HATÁSÚ FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ* KONCENTRÁTUM PADLÓKRA ÉS MOSHATÓ FELÜLETEKRE

- Elpusztítja a baktériumok, élesztőgombák és vírusok akár 99.9% -át
- Alkalmas minden mosható felület napi tisztítására, fertőtlenítésére



QUATERNARY

PreGuard

Ötödik generációs kvaterner ammóniumsó alapú, színtelen és illatmentes tisztító fertőtlenítőszer* padlók és mosható felületek napi tisztítására és fertőtlenítésére. Használható kórházakban, iskolákban és élelmiszeriparban egyaránt. Élelmiszerral érintkező felületek (HACCP) tisztítására és fertőtlenítésére is alkalmazható.

Fertőtlenítő* hatás (általános felületek, élelmiszerekkel érintkező felületek, egészségügyi terület felületei: hígítson 3% terméket meleg vízzel, vigye fel a felületre és hagyja hatni legalább 15 percig baktericid és yeasticid hatás eléréséhez. Öblítse le a felületet. Hígítson 5% terméket meleg vízzel, vigye fel a felületre és hagyja hatni legalább 15 percig baktericid, yeasticid és virucid hatás eléréséhez.

Padlótisztításhoz a CUAT NEXT oldatot felmosó moppal vagy ronggyal vigye fel a felületre. Hagyja hatni, majd öblítse le.

Más mosható felületekhez (szekrények, ágyak, mosdókagylók, csapok és különféle anyagok esetében) szivacs segítségével vigye fel a felületre a szert, hagyja hatni majd törölje szárazra.



CUAT NEXT

HÍGÍTÁS

- Fertőtlenítő hatás*: 3-5%, a szükséges fertőtlenítő hatástól függően.
- Napi higiéniai takarításhoz: 1-3% (100 - 300 ml 10 L vízben).

TECHNIKAI ADATOK

KÜLSŐ: Folyadék

SZÍN: Színtelen

ILLAT: Technikai

COV: 0,5%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Totál azáraza. tart. [%]
> 13	13 ± 1	1.026			

FIGYELMEZTETÉSEK

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Viseljen védőkesztyűt és szem-/arcvédőt. **LENYELÉS ESETÉN:** Öblítsük ki a száját. Ne hánytassunk! **HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:** A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel, vagy zuhanyozzon. **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. **Összetevők:** SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE, Didecyldimethylammonium chloride (DDAC (C8-10)), Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12 16)), ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED.



FIGYELEM



VESZÉLY

MEGJEGYZÉS

A hígított készítményt azonnal fel kell használni! A hígított oldat opálosodása a víz keménységéből adódhat, és nincs hatással a termék teljesítményére!

Használat előtt végezzen tesztet a felület egy rejtett kis részén, hogy megbizonyosodjon a kompatibilitásról! Mindig olvassa el a termék Műszaki adatlapját és Biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért! **Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető a www.assistrend.hu oldalról.**

CSOMAGOLÁS

Cikk	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
5749	Kg 5	4	9x4=36